

Schaltzeiten

RLM-Kunden

Bei RLM-Kunden wird zwischen Sommer- und Winterzeit unterschieden.

Sommerzeit	März bis September		
HT	07:00 Uhr	bis	18:00 Uhr
NT	18:00 Uhr	bis	07:00 Uhr
Winterzeit	Oktober bis Februar		
HT	06:00 Uhr	bis	21:00 Uhr
NT	21:00 Uhr	bis	06:00 Uhr

SLP-Kunden

Bei SLP-Kunden wird **nicht** zwischen Sommer- und Winterzeit unterschieden.

	Januar bis Dezember		
HT	restliche Zeit		
NT	22:00 Uhr	bis	06:00 Uhr immer 6 Stunden

Beispiele	NT von 22:00 Uhr bis 04:00 Uhr				HT von 04:00 Uhr bis 22:00 Uhr	
	NT von 23:00 Uhr bis 05:00 Uhr				HT von 05:00 Uhr bis 23:00 Uhr	
	NT von 00:30 Uhr bis 06:30 Uhr				HT von 06:30 Uhr bis 00:30 Uhr	

Wärmepumpen

Die Sperrzeit bei Wärmepumpen ist zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr.